



# スピーカーシステム <sup>製</sup>SX-LT55



お買い上げいただき、ありがとうございます。

# ⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に②~③ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

### ●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号



行為を指示する記号





# 警告

### 異常時の注意

■接続したアンプなどに、次のような異常が発生した ときは、そのまま使用しない。火災や感電の原因と なります。




電源プラグ抜く

- 煙が出ている、変なにおいがするな ど異常のとき
- ・内部に水や金属物が入ってしまった
- ・落としたり、キャビネットが破損したとき
- ・電源コードが傷んだとき

い。お客様ご自身が修理することは危

険です。絶対にやめてください。



### ■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



・内部の点検や修理などは、販売店に ご依頼ください。

#### ■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない

■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様



・スピーカーの定格入力や定格イン ピーダンスに不適合のアンプで使 用すると、火災、感電の原因となりま す。ご使用の際は取扱説明書をよく お読みください。不明な点がありま したら、販売店やサービス窓口にご 相談ください。

## ご使用について

### ■スピーカーを風呂、シャワー室では使用しない



・風呂場やシャワー室では使用しない でください。漏電によって火災や感 電の原因となります。

の手の届くところに置かない

・頭からかぶると窒息の原因となりま す。

# ⚠ 注意

### 設置について

### ■移動するときは、2 人以上で持つ



・SX-LT55 は、重い (22kg) ので開梱や持ち運びは必ず 2 人以上で行ってください。 けがの原因となることがあります。

### ■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量 (ボリューム)を最小にしてくださ い。突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり聴力障害などの 原因となることがあります。

### ■不安定な場所に置かない



・ぐらついた台の上や傾いた所など不 安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原 因となることがあります。

### ■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



· 長時間、音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

### ご使用について

### ■スピーカーに乗ったりもたれかからない



· スピーカーに乗ったりもたれかかったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

### ■音楽鑑賞以外には使用しない



・リスニングルームの音響特性の測定など、音楽鑑賞以外の用途には使わないでください。スピーカーを破損したり、火災の原因となることがあります。

### ■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。

## お手入れについて

### ■ベンジン、シンナーなどを使用しない



スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料がはがれることがあります。

#### ■本機の上に重い物を置かない



・テレビなどの重い物や本機からはみ 出るような大きな物を置くと、バラ ンスがくずれて倒れたり落ちたりし て、けがの原因となることがありま す。

### 1. オブリーク・オムニ・アレイ

2個のオブリコーンウーハーをツィーターの上下にレイアウト。オブリコーンウーハーは、それぞれの音源位置がツィーターに近づくようにしています。オブリーク・オムニ・アレイにより広い指向性と滑らかな音の放射を実現。音像の実在感と広い音場感を両立しています。

### 2. スタガード・バスレフ

#### オブリーク・オムニ・アレイにさらに低音域を増強するウーハー

低音域の音階を明瞭に表現できるように、チューニング周波数をスタガーさせた二つのバスレフ低音を合成しています。 低域インピーダンスの山谷を減少させることで、アンプの駆動力を有効に利用し、低域再生能力を高めています。

# 3. 14.5cm ダイナミックバランスド・メタル・オブリコーンウーハー

口径 14.5cmのオブリコーンの振動板に、樹脂コーティングをほどこしたアルミニウムを採用。軽量高剛性のアルミニウムの良さを生かして、滑らかな高域特性を持つオブリコーンにすることで、スピード感が有りながら自然な音色を実現しています。 さらにエッジの材質に軽量でロスの少ないEPDM フォームラバーを採用、躍動感があり伸びやかな音を実現しています。

### 4. 1.9cm スーパーツィーター

次世代デジタルオーディオフォーマットにも対応し、80kHzを超える超音波帯域まで再生可能としたドームツィーターを採用。演奏会の雰囲気を表現することができました。

# で使用の前に

### ■設置上の注意

- キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。
- スピーカーの振動でハウリングを起こす ことがあります。できるだけレコードプ レーヤーから離してください。
- 設置したときにガタつきがあるときは添付 の調整用スペーサーをフットの下に入れて ガタつきがないように調整してください。
- 本機を移動させるときは、引きづらずに2人で持ち上げてください。





- 本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
  - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも30分後に入れるようにしてください。
  - **2.** テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色むらを生じるときは、十分離して設置してください。

# よい音で聞くためには

### ■スピーカーシステム設置の配慮

• スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすいものです。

設置時には、側面の壁から50cm程度離すことを、おすめします。

これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により変化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像がはっきりと定位する位置に設置することをおすすめします。

#### ■音場の改善

反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使 いください。



また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理することをおすすめします。

### ■ステレオを聞くときのエチケット

• ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量でお 聞きください。特に、夜は小さな音でも周 囲によく通るものです。窓をしめたり、 ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心 を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボル マークです。



# 準備

### ■付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

• この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)、保証書が添付されています。

·サランボード	1個
・フット	2個
·取り付け用ネジ	4本
·調整用スペーサー	4個

# フットの取り付け方

転倒等の事故防止のため、必ずフットを取り付けてご使用 ください。


### ■フットの取り付け作業上の注意

- フット又は本機を足の上に落とさないようにしてください。けがをする恐れがあります。
- フット又は本機を床に落とさないようにしてください。 床に傷がつくことがあります。
- 本機に傷がつかないように床に厚手の布などを敷いて作業してください。
- 取り付けは 2 人で作業するか、倒れないようにして取り 付けてください。
- 本機は長さがありますので、十分なスペースを確保してください。ぶつけて破損したり、傷がつくことがあります。
- スピーカーユニット部にはふれないでください。

### ■フットの取り付け


#### 1. 本機をさかさまにする

本機をさかさまにして、底面を上にします。




#### 2. フットを取り付ける

- ⊕ドライバーを用意してください。
- 本機の底面に、前後のフットを付属のネジ4本でしっかりと固定します。



### 3. スピーカーを設置する


設置したときにガタつきがある場合は、フットスペーサーの下に調整用スペーサーを入れて調整してください。



# サランボードの取り外し

#### ●サランボードの取り外し

サランボードを取り外す場合は、サランボードの下側を両手で持ち上へ持ち上げるようにして取り外します。 また、サランボードを取り付ける場合は、サランボードの 凹部と本体の凸部を合わせて確実に押し込んでください。 なお、その際は強く叩かないでください。



# アンプとの接続

### ■接続のまえに

- スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側の電源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプを故障させる恐れがあります。
- 本機の定格インピーダンスは  $6~\Omega$ です。 負荷インピーダンス $6~\Omega$ が接続できるアンプをご使用くだ さい。
- 本機の最大入力 (JIS) は 150 W です。
- 本機にはアンプと接続するスピーカーコードを添付しておりません。スピーカーコードは次の点にご注意してお選びください。
  - 1) スピーカーコードはできるだけ短く、芯線の太いものをご使用ください。
  - 2) アンプとの距離の関係で左右の長さが異なる場合には、長い方に合わせて揃えてください。
  - 3) リッツ線、同軸線などの特殊なスピーカーコードや、 方向指定のあるコードは固有のキャラクターが微妙 に音質に影響する場合があります。 十分ご検討の上お選びください。


### ■アンプのボリューム

一般にはミュージック・ソースを入力した場合、アンプのボリュームが半分以上になりますと、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを熱的、機械的に破損させる恐れがありますので、これ以下のボリューム位置でで使用ください。

### ■接続のしかた


●下図をご参照のうえ、本機の入力端子とアンプの "SPEAKERS" 端子をスピーカーコードで接続してくだ さい。

"INPUT"端子のうち赤が + 端子、黒が - 端子です。 図のようにスピーカー端子のつまみを左(↑)方向に回し、スピーカーコードを溝に差し込んでから、今度はつまみを右(↑)方向へ回してしっかり締めつけてください。 +、-の極性を間違えますと、ステレオ感や音質が大きく



### ■通常の接続


- **1.** "FULL RANGE" のつまみをゆるめます。
- 2. 次に "FULL RANGE"端子の溝にスピーカーコードを差し込みショートプレートと共にしっかり締め付けてください。




### ■バイワイヤリングの接続

本機ではバイワイヤリングの接続ができます。通常の接続 の場合と比較しても、音場に拡がりと奥行感がでて性能が さらに向上します。

1. 全てのつまみをゆるめ、 ショートプレートを取 り外します。



**2.** "FULL RANGE" 端子および "LOW FREQUENCY" 端子に、それぞれ別々のスピーカーコードを接続し、アンプの "SPEAKERS" 端子の同じ端子に接続してください。なおこの場合、"FULL RANGE" 端子および "LOW FREQUENCY" 端子とアンプの "SPEAKERS" 端子 +、- をそれぞれ合わせて接続します。



# 入力ソースについて

### ■ CD などのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきます。 また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上がりま すので、スピーカーに過大入力が加わらないようアンプの 音量に注意してご使用ください。

### ■特殊な入力信号の場合

次のような特殊信号が本機に加えられると、過大電流によ る焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注 意してご使用ください。

- ① FM チューナー選曲時の大きなノイズ。
- ② テープデッキの早送りによる大出力の高い周波数を含 んだ信号。
- ③ アンプやチューナーなどの "ON"、"OFF" 時のショッ ク音。
- ④ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ⑤ カートリッジ交換時のショック音。
- ⑥ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分
- ⑦ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発
- ⑧ 引き回されたスピーカーコードによるアンプの高域発 振出力。

### 仕 樣

類:3ウェイ 4スピーカー

バスレフ型 防磁形 (JEITA)

使用スピーカー

低 域 **用**:14.5cm コーン スピーカー

中 **用**:  $14.5 \, \text{cm} \, \text{コーン} \, \text{スピーカー} \times 2$ 

域 **用**:1.9cm ドームスピーカー

**定格入力(JIS)**:37.5W 最大入力(JIS):150W 定格インピーダンス :6Ω

**クロスオーバー**周波数: 100 Hz、4.000 Hz 再生周波数带域:32Hz~80,000Hz

出力音圧レベル:89.5 dB/W·m


最大外形寸法:幅300mm×高さ1029mm×奥行345mm

:幅 180mm×高さ 1000mm×奥行 326mm

(サランボードとフットを除く)

晳 量:22kg(本体)





(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更 することがあります。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

### 保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間-

お買い上げの日から1年間

### 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、添付の「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ 最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品 名	スピーカーシステム
型名	SX-LT55
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げ店名 **☎**( ) —

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

技術科 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

### ご相談や修理は

### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社**  お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

添付の「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 기-ダイヤル **()()** 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.ivc-victor.co.ip/

# 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12